

Montage

Bitte lesen Sie die Gebrauchs- und Montageanleitungen sorgfältig und bewahren diese auf.

Montagen sollen durch fachkundige handwerklich befähigte Personen wie Hausmeister, Bauhofmitarbeiter oder durch externe Handwerks- bzw. Montagedienstleistungsunternehmen Ihres Vertrauens erfolgen. Wir selbst bieten keine Montagen an, haben unsere Produkte jedoch für eine einfache Eigenmontage konstruiert. Mitgelieferte Universaldübel für Wandbefestigungen sind für feste tragfähige Wandbaustoffe geeignet.

Für Sonderfälle wie Leichtbaustoffe oder nicht tragfähige Verkleidungen muss der fachkundige Monteur Vor-Ort geeignete spezielle Wandbefestigungen auf eigene Kosten beschaffen bzw. es sind zuvor bauseitig tragfähige (Unter-) Konstruktionen herzustellen.

Für tragfähige Hohlraumwände empfehlen wir Ganzmetall-Klappdübel.

Aufstellung und Gebrauch

WAGNER-Garderoben sind zur Aufbewahrung von Bekleidung und leichten Beuteln bzw. Taschen bestimmt.

Das Anhängen von schweren oder ausladenden Gegenständen wie Ranzen an den Garderobenhaken ist nicht zulässig (Kippgefahr).

Banksitzflächen sind zum normalen, kurzzeitigen Sitz-Gebrauch von Personen beim Umkleiden vorgesehen.

Die Garderobenmöbel sind für trockene Innenräume mit normalem Raumklima konzipiert.

Für Flure, Wohn- und Arbeitsräume wird eine relative Luftfeuchte von 40-60% als ideal angesehen.

Vorübergehende, kurzfristig erhöhte Raumfeuchte bsw. in Umkleieräumen mit angrenzenden Duschen, ist unbedenklich, wenn anschließend für eine angemessene Lüftung auf zuvor genanntes Raumklima (<60%RH) gesorgt wird.

Das gleiche gilt im Fall nasser Regenbekleidung sowie nasser Schuhe auf Schuhablagen.

Schuhsohlen sind stets gut abzutreten um die Nässe-,Schmutz- oder ggf. Tausalzeinwirkung zu minimieren.

Bei solchen Witterungsbedingungen muss eine zeitnahe Unterhaltsreinigung insbesondere die Entfernung von Tausalzresten erfolgen. Zum Schutz wurden Holzteile mit Lack versiegelt und die Stahlteile pulverbeschichtet.

Vermeiden Sie jedoch intensive Dauernässe über lange Zeiträume. Entfernen Sie farbige Flüssigkeiten (z.B. Säfte) umgehend, da bei stundenlangem Einwirkung dauerhafte Verfärbungen bei Holzteilen nicht auszuschließen sind. Ein Kontakt metallisch blanker Teile auf Holz in Verbindung mit Feuchtigkeit ist zu vermeiden um dunkle Flecken durch Reaktionsprozesse zu verhindern.

Für Nasszellen und Außenbereiche sind WAGNER-Garderoben in Standardausführung nicht bestimmt.

Für solche Einsatzfälle sind zusätzliche Korrosionsschutzmaßnahmen zu Sonderbedingungen erforderlich.

Die Aufstellung bodenstehender Garderoben ist auf ebenen Flächen vorzusehen.

Garderoben mit Stellfüßen können geringe Bodenunebenheiten ausgleichen.

Besonders empfindliche Böden sind ggf. durch eigene Maßnahmen wie bsw. eine regelmäßige Reinigung von schleifenden

Verunreinigungen sowie das zusätzlich empfohlene Anbringen eigener selbstklebender Filzgleiter zu schützen.

Bodenstehende Garderoben ohne Rollen vorzugsweise anheben und tragen und nicht über den Boden schieben.

Fahrbare Garderoben sind vorsichtig über Bodenunebenheiten wie Schwellen zu befördern um Beschädigungen

zu vermeiden und eine Kippgefahr auszuschließen. Fahrbare Garderoben sind nicht für unebene Außenanlagen

wie grobe Pflastersteine vorgesehen, da hierbei mit Beschädigungen und erhöhter Abnutzung zu rechnen ist.

Die Rollen sind universell für harte oder weiche Bodenbeläge im Innenbereich geeignet. (ausgenommen Hoch-/Langflor Teppiche)

Tragfähigkeit:

Einzelhaken wurden mit 400N (ca. 40kg), Sitzflächen mit 3000N (ca. 300kg) geprüft.

Die max. Belastung von Hakenleisten und Sitzfläche wird bei gleichmäßiger Verteilung auf 150kg pro Meter begrenzt,

entsprechend tragfähige Wandbefestigung vorausgesetzt. Für fahrbare Garderoben gilt bei gleichmäßiger Verteilung der Last

eine maximale Tragfähigkeit (statisch) bei Typ mit beidseitigen Hakenleisten von 150kg, bei Typ mit Bügelstange von 100kg.

Bei dynamischer Belastung (Bewegung/Fahrbetrieb) ist die Garderobe auf die Hälfte der max. Tragfähigkeit zu reduzieren.

Ausladende oder schwere Gegenstände welche ggf. zum Schwingen neigen (z.B. Ranzen) sind an Garderobenhaken nicht zulässig.

Pflege:

Normale Verschmutzungen können nebelfeucht abgewischt werden. Benutzen Sie bei Bedarf ein mildes, neutrales handelsübliches Reinigungsmittel. Verzichten Sie auf scharfe und scheuernde Mittel.

Hartnäckige Verunreinigung ggf. mit Reinigungsalkohol bekämpfen und zuvor an unauffälliger Stelle auf Eignung testen.

Gebrauchsspuren wie kleine Lackschäden sollten mit einem Lackstift wieder gegen Korrosion geschützt werden.

Nach langjähriger Nutzung ist ggf. ein neuer Anstrich von Holzteilen erforderlich.

Gefahrenhinweise

Montagen dürfen nur durch befähigte Personen durchgeführt werden.

Bitte beachten Sie Mindestabstände bei Hakenleisten laut Montageanleitung.

Bitte beachten Sie bei Aufstellung vorgeschriebene Fluchtwege je nach nutzender Personenanzahl.

Bitte beachten Sie Brandschutzvorschriften. Konsultieren Sie im Zweifel den Sicherheitsbeauftragten für Ihr Objekt.

Prüfen Sie Bohrstellen auf elektrische oder andere Leitungen unter Putz bzw. im Fußboden. **Lebensgefahr!**

Vermeiden und verhindern Sie eine sachwidrige Nutzung wie Betreten, Beklettern, Bespringen oder Kippen und Verschieben

von Garderobenmöbeln. Vermeiden und verhindern Sie die Benutzung fahrbarer Garderoben als Fahrzeug mit Personen.

Garderoben zur Wandmontage sind fachgerecht und tragfähig am vorhandenen Bauwerk zu befestigen.

Aufsatzregale immer gegen Kippen sicher an der Wand befestigen und niemals frei aufstellen,

da eine Kippgefahr bei sachwidriger Nutzung bsw. beim Beklettern besteht.

Einseitige Sitzbänke immer rückseitig zur Wand gerichtet aufstellen aufgrund möglicher Kippgefahr nach hinten.

Fahrbare Garderoben stets umsichtig bewegen und gegen eigenständiges Wegrollen sichern.

Garderoben nicht Überlasten. Keine schweren oder ausladenden Gegenstände an Garderobenhaken anbringen.

Prüfen Sie stets den sicheren Stand bzw. eine mögliche Kippgefahr aufgrund unsachgemäßer Beladung.

Prüfen Sie Ihre Garderoben regelmäßig, mindestens einmal jährlich intensiv, auf Beschädigungen und festen Sitz aller Komponenten um eine ständige Nutzer-Sicherheit zu gewährleisten. Achten Sie dabei besonders auf fehlende Abdeckkappen oder Stopfen, Risse oder Absplitterungen im Holz sowie gelockerte Schrauben und festen Halt von Wandbefestigungen. Normale optische Gebrauchsspuren am Lack oder am Holz sind unbedenklich und zwangsläufig einer üblichen Abnutzung unterworfen.

Beschädigte Garderoben nicht mehr benutzen und einen Zugriff durch schutzbefohlene Personen sicher vermeiden.

Für Ersatzteile besteht eine lange Nachkaufmöglichkeit.

Innerhalb der Gewährleistungszeit liefern wir bei berechtigten Reklamationen, aufgrund von Herstellungs- oder Materialfehlern selbstverständlich kostenfreien Ersatz. Natürliche Abnutzung und Beschädigungen aufgrund ungeeigneter Aufstellung, sachwidriger Nutzung, falscher Pflege oder Vandalismus sind von Garantie und Gewährleistung ausgenommen.

Wir sind davon überzeugt, dass Sie wie bereits unzählige zufriedene Kunden, lange Jahre viel Freude mit der Nutzung von robusten und sicheren WAGNER-Garderoben haben werden. Vielen Dank für Ihren Kauf!